



Macintosh

セットアップ setup


hp deskjet 5650




- 1** 電源コードを差し込みます。
Plug in power supply.




- 2** 電源をオンにします。
Turn on printer.




- 3** 用紙をセットします。
Load white paper.





- 4** **①** ピンク色のテープをはがします。
Remove pink tape.




- ②** 上部カバーを開き、プリントカートリッジ固定レバーを押し上げてプリントカートリッジを取り付けます。
Open top cover, raise cradle latch, then insert print cartridges.



- ③** プリントカートリッジ固定レバーと上部カバーを閉じます。
Close cradle latch, then close top cover.



- 5** プリンタとコンピュータを接続します。
Connect printer to computer.



- オプションの hp Jetdirect 外付けプリントサーバをご購入ください。
- ネットワークの設定については、プリントサーバに付属のマニュアルを参照してください。

- Purchase optional HP Jetdirect external print server (subject to availability).
- For easy network setup, see instructions that came with your print server product.

6 プリンタソフトウェアのインストール

- プリンタソフトウェア CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- ご利用のオペレーティングシステムに応じたインストール手順に従います。

OS X

- [hp deskjet] ウィンドウでインストーラアイコンをダブルクリックします。
- [OS X インストーラ] を選択して [インストール] をクリックします。
- 画面の示に従います。
- Classic 環境で印刷する場合は、OS 9.x/Classic の手順に従います。

OS 9.x/Classic 環境

- [hp deskjet] ウィンドウでインストーラアイコンをダブルクリックします。
- [OS 9.x/Classic インストーラ] を選択して、[インストール] をクリックします。
- 画面の示に従います。
- 再起動するように示されたら [再起動] を選択します。
- 再起動したら、[hp inkjet utility] ウィンドウの [出力プリンタ] 画面でプリンタを選択します。

さらに詳しいヘルプが必要な場合は、
次のウェブページを参照してください。
www.hp.com/support

Install printer software

- Insert the printer software CD into the CD-ROM drive.
- Follow the installation instructions for the corresponding operating system.

OS X

- In the hp deskjet window, double-click the installer icon.
- Select **OS X installer**, then click **Install**.
- Follow the onscreen instructions.
- If you also want to print in the Classic environment, follow the OS 9.x/Classic instructions.

OS 9.x/Classic environment

- In the hp deskjet window, double-click the installer icon.
- Select **OS 9.x/Classic installer**, then click **Install**.
- Follow the onscreen instructions.
- Select **Restart** if prompted.
- After restart, follow the instructions in the hp inkjet utility (Select Printer) window to select the printer.

Need help?
www.hp.com/support